

Wired Vacuum Cleaner Operation Manual

GVCW-M16Y02

Manufacturer: UNITED GAIN LIMITED

Entrusting party: HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO., LTD

Address: 1-1407, 501 2nd Avenue, QianTang New Area, Hangzhou, P.R. China

Telephone: 0571-88269187

Origin: Made in China

※ please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

Safety Notice for Using


Please carefully read and follow the "Safety Notice for Using" to ensure your safety and prevent property loss.

1. Please read this manual carefully before use.
2. Please check whether the voltage required by this product is consistent with the voltage in your home before use.
3. Do not use this product outside the specified scope.
4. Please use according to the design function of the vacuum cleaner.
5. It is not recommended to use this product by the following people (including children): those with physical and mental disabilities or those lacking relevant operating experience and knowledge, unless they are supervised and guided by the person responsible for their safety.
6. This product is a dry vacuum cleaner. Please do not use it to absorb detergent, kerosene, glass, needles, water wet dust, sewage, matches, etc.
7. Please keep the vacuum cleaner away from fire sources and other high temperature places.
8. Do not use the vacuum cleaner to absorb water and other liquids, and do not flush the whole vacuum cleaner with water.
9. When you need cleaning and maintenance or do not use the vacuum cleaner, please unplug the power plug and do not pull the power cord.
10. Please do not block the suction inlet when using the vacuum cleaner to avoid motor damage due to overload.
11. Please install the dust filter frame when using the vacuum cleaner to prevent dust from entering the motor.
12. Please do not use the vacuum cleaner to absorb cement, gypsum powder, wall powder and other small particles, so as to avoid clogging of the vacuum cleaner filter or filter screen, resulting in motor burning and other failures.
13. Please use a wet cloth stained with water or neutral detergent when cleaning the vacuum cleaner. Do not use gasoline, bananas, etc. to avoid cracking or fading of the shell.
14. Please read the instruction manual and diagram carefully before using this product.
15. Please do not let children play with this product.
16. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or similar professionals to avoid danger.
17. Do not use high-power electrical appliances on the same circuit to prevent danger caused by overload of the circuit.
18. Do not use the product in case of any damage.
19. Please keep this manual properly.

Technical parameters

Model	Rated voltage	Rated frequency	Rated power	Rated capacity
GVCW-M16Y02	220-240V	50/60Hz	650W	1.2L

Product parts



- | |
|----------------------|
| 1. Host |
| 2. Connector |
| 3. Connecting pipe |
| 4. Floor brush |
| 5. Long oblate brush |

Specifications and components of this product are subject to change without notice.

Installation instructions

*Note: Do not plug in power during installation

Vertical type (with extension pipe)

1. Please insert the connector (1) into the air inlet of the host, then insert the suction head of the floor brush (3) into the extension pipe (2), and then insert the suction of the floor brush (3) into the extension pipe (2), as shown in Fig. 1




Fig. 1

Handheld type (without extension pipe)

1. Grasp the holder of the vacuum cleaner by your hand, insert the connector (1) into the suction of the host, and then insert the flat suction (2) into the connector (1), as shown in Fig. 2
2. Plug in the power socket and press the switch to carry out palm cleaning;




Fig. 2

1. Please turn off the power switch after use, pull the plug out of the socket, and then wrap the power cord for storage.
2. Plug in the power socket and press the switch to carry out palm cleaning.
3. Note: The floor brush is applicable to a wide range of places under tables and cabinets, and the two in one flat suction/round brush is applicable to a small range of narrow seams such as sofas, tables and chairs, curtains, etc.

Cleaning and maintenance

Note: Please pull out the power plug before cleaning and maintenance

Use and maintenance:

Clean the filter screen assembly (please unplug the power supply before cleaning)

Please clean the filter screen immediately when the suction is weakened due to dust accumulation on the dust collector and filter screen assembly

1. Remove the dust cup: separate the dust cup according to the steps in Fig. 3.
2. Clean the dust cup: take the filter cartridge out of the dust cup, just pat the dust accumulated on it gently, and then install it back into the dust cup (as shown in Fig. 4). Since the filter screen will naturally wear, please replace it regularly, please replace it with a new filter screen regularly, and contact the after-sales service department to purchase it before installing it back into use.



Step 1: Unscrew the dust cup anticlockwise

Step 2: Rotate the dust cup outwards by hand to remove it

Fig. 3



Step 1: Put the dust cup on the host

Step 2: Tighten the dust cup clockwise

Fig. 4

3. Please clean the dust/garbage in the dust cup after each use to avoid accumulation of dust or bacteria. As shown in Fig. (5).
4. Clean the dust cup and filter cartridge thoroughly after disassembling the dust cup (it can be washed with water but can only be used after being dried), as shown in Fig. 5.



Fig. 5

Use and maintenance

*Attention! Please confirm that the vacuum cleaner is not plugged in before maintenance and parts handling.

*Attention! Please clean the vacuum cleaner frequently to achieve the best vacuum effect.

*Attention! Please contact the distributor to purchase a new filter element to replace one that is too worn or damaged.

*Attention! Please contact the distributor on the package for any questions about the product.

*Attention! Clean the pipe of the dust collector: regular cleaning of the dust collector can increase the dust collection efficiency of the vacuum cleaner and prevent overheating and loss of the vacuum cleaner.

*Attention! Please clean the dust collector immediately after the use of the vacuum cleaner to keep the best suction force for the next use.

*Attention! Do not put the wet dust collector into the vacuum cleaner for use to avoid damage to the product.

Packing list

Name	Host	Connecting pipe	Floor brush	Long-flat brush	Multifunctional brush	Manual
Qty.	1	1	1	1	1	1

คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดอ่านและปฏิบัติตาม


"คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย" อย่างเคร่งครัด

1. โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุในผลิตภัณฑ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าในบ้านของคุณหรือไม่
3. โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือนี้
4. โปรดใช้ตามฟังก์ชันการออกแบบของเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
5. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ให้ใช้บุคคลต่อไปนี้ใช้งาน (รวมถึงเด็ก) ที่พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการดูแลและแนะนำโดยบุคคลที่มีความรู้การใช้งานอย่างปลอดภัย
6. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง โปรดอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดน้ำยาทำความสะอาด น้ำมันก๊าด แก้ว เย็น ฟุ้งที่เปียกน้ำ สิ่งปฏิกูล ไม้ขีดไฟ เป็นต้น
7. โปรดเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากต้นกำเนิดไฟ และสถานที่ที่มีความชื้นสูง
8. โปรดอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำและของเหลวอื่นๆ และอย่าล้างเครื่องดูดฝุ่นด้วยน้ำ
9. โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่คุณต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องดูดฝุ่น หรือไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นระยะเวลาบาง และอย่าดึงสายไฟ
10. เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดระวังอย่าปิดกั้นช่องดูดฝุ่น เพราะมอเตอร์จะทำงานหนักเกินไปและเสียหายได้
11. หากใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดติดตั้งตัวกรองฝุ่นให้เข้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในมอเตอร์
12. โปรดอย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น พงซิเมนต์ พงซิปลั้ม พงผง ฯลฯ เพราะจะทำให้แผ่นกรองฝุ่นหรือตะแกรงกรองของเครื่องดูดฝุ่นอุดตันและทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ และขัดข้องได้
13. การทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น โปรดใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ เป็นต้น เพราะจะทำให้เปลือยกายนอกแตกหรือขีดจางได้
14. โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและภาพประกอบอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
15. โปรดจัดเก็บต้องผลิตภัณฑ์นี้อย่างเหมาะสม และอย่าให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
16. หากสายไฟเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
17. โปรดอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงในรางปลั๊กเดียวกัน เพื่อป้องกันวงจรไฟเกินและเกิดอันตราย
18. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเกิดความเสียหายใดๆ
19. โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์	พิกัดแรงดัน	พิกัดความถี่	พิกัดกำลังไฟฟ้า	ความจุสูงสุด
GVCW-M16Y02	220-240V	50/60Hz	650W	1.2L

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์



1. ตัวเครื่อง
2. ชัวิต่อ
3. ก่อต่อ
4. แปรงขัดพื้น
5. ปากดูดแบบยาว


ข้อมูลจำเพาะและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือในการประกอบ

*หมายเหตุ: อย่าเสียบปลั๊กขณะติดตั้ง

การใช้งานตั้งตรง (ใช้วิธีต่อก่อน)


1. ขั้นตอนแรกให้เสียบขั้วต่อ (1) ให้เข้ากับช่องของตัวเครื่อง จากนั้นใส่หัวดูดของแปรงขัดพื้น (3) ลงในที่อยู่ยาว (2) จากนั้นต่อด้วยแปรงขัดพื้น (3) เข้าไปในท่อ (2) ดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1

แบบมือถือ (ไม่ต้องใช้ท่อต่อขยาย)

1. ใช้มือของคุณจับที่ด้านจับของเครื่องดูดฝุ่น ขั้นตอนแรกให้เสียบหัวต่อ (1) เข้ากับช่องดูดของตัวเครื่อง จากนั้นจึงเสียบตัวดูดแบบเรียบ (2) เข้ากับช่องต่อ (1) ดังแสดงในภาพที่ 2 .
2. เสียบปลั๊กไฟและกดสวิตช์เพื่อทำความสะอาดแบบมือถือเพื่อกำจัดฝุ่น



ภาพที่ 2

1. ปิดสวิตช์ไฟหลังการใช้งาน ถอดปลั๊กออกจากตัวรับ จากนั้นมันสายไฟเข้าที่ไฟรีชมบร้อย
2. เชื่อมปลั๊กไฟและกวดสวิตช์เพื่อทำความสะอาดแบบมือถือเพื่อกำจัดฝุ่น
3. หมายเหตุ: แปรงขีดพื้นเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ใต้โต๊ะ ใต้ตู้ ส่วนปากดูดแบบ/กลมแบบ 2-in-1 เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ และพรม่าน

4. หลังจากถอดถ้วยเก็บฝุ่นออกแล้ว ให้ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่นและใส่กรองให้สะอาด (ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้ แต่ต้องเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน) ดังภาพที่ 5;


การทำทำความสะอาดและบำรุงรักษา

*หมายเหตุ: โปรดถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกครั้ง
การใช้งานและการบำรุงรักษา:


การทำทำความสะอาดชุดตัวกรอง (ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง)

หากแรงดูดอ่อนลง อาจเป็นเพราะตัวเก็บฝุ่นและชุดตัวกรองเต็มไปด้วยฝุ่น ให้ทำความสะอาดตัวกรองทันที

1. ถอดถ้วยเก็บฝุ่นออก ทำตามขั้นตอนในภาพที่ 3 เพื่อแยกถ้วยเก็บฝุ่น
2. ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น: ปาดสับกรองออกจากถ้วยเก็บฝุ่นและแยกออกจากกัน โดยปัดสิ่งสกปรกที่สะสมบนถ้วยเบาๆ เพื่อทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้สักลับเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่นแล้วใช้งานอีกครั้ง (ดังแสดงในภาพที่ 4) เนื่องจากตัวกรองจะสึกหรอตามกาลเวลา โปรดเปลี่ยนตัวกรองใหม่เป็นประจำ หากคุณต้องการสั่งซื้อ โปรดติดต่อ สำนักงานบริการหลังการขาย
3. โปรดทำความสะอาดฝุ่น/ขยะในถ้วยเก็บฝุ่นหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่นหรือแบคทีเรีย ดังภาพที่ (5)




ขั้นตอนที่ 1: คลายเกลียวถ้วยเก็บฝุ่นตามทิศทางเข็มนาฬิกา




ขั้นตอนที่ 2: ถอดถ้วยเก็บฝุ่นด้วยมือ

ภาพที่ 3



ขั้นตอนที่ 1: ประกอบถ้วยเก็บฝุ่นบนตัวเครื่อง



ขั้นตอนที่ 2: ยึดถ้วยเก็บฝุ่นตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

ภาพที่ 4



ภาพที่ 5

การบำรุงรักษา

- *ข้อควรระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้สีย้อมปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทั้งหมด
- *ข้อควรระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่น ควรทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นบ่อยๆ
- *ข้อควรระวัง หากใส่กรองทำกันไฟหรือเสียหาย โปรดตัดต่อ ถังแทนจำหน่ายเพื่อสั่งซื้อใหม่เพื่อเปลี่ยน
- *ข้อควรระวัง หากคุณไม่ทราบหรือไม่เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อผู้ให้บริการตัวแทนจำหน่ายที่ติดต่อไว้ข้างล่างเพื่อสอบถาม
- *ข้อควรระวัง ทำความสะอาดท่อเก็บฝุ่น: การทำความสะอาดท่อเก็บฝุ่นบ่อยๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นและป้องกันความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่นที่มีความร้อนสูงเกินไป
- *ข้อควรระวัง หลังใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วโปรดทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นทันทีเพื่อรักษาพลังดูดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป
- *ข้อควรระวัง หากท่อเก็บฝุ่นไม่ได้ตากแดดให้แห้ง และเปียกหลังจากทำความสะอาด โปรดอย่าประกอบเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นและใช้กับไฟฟ้า เพราะท่อเก็บฝุ่นแบบเปียกอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้ง่าย*

รายการบรรจุ

ชื่อ	ตัวเครื่อง	ท่อต่อ	แปรงขัดพื้น	แปรงยาว	แปรงอ่อนปร่างค้	คู่มือ
จำนวน	1	1	1	1	1	1

Hướng dẫn an toàn


Để đảm bảo an toàn cho bạn và tránh hư hỏng tài sản, vui lòng đọc và làm theo Hướng dẫn an toàn một cách cẩn thận.

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng.
- Vui lòng kiểm tra xem điện áp mà sản phẩm này yêu cầu có phù hợp với điện áp trong nhà bạn hay không trước khi sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài phạm vi quy định.
- Vui lòng sử dụng theo chức năng thiết kế của máy hút bụi.
- Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức vận hành liên quan để sử dụng, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
- Sản phẩm này là máy hút bụi khô, vui lòng không sử dụng máy hút bụi này để hút các vật phẩm như chất tẩy rửa, dầu hỏa, thủy tinh, kim tiêm, bụi ướt, nước thải, diêm...
- Vui lòng giữ máy hút bụi tránh xa nguồn lửa và những nơi có độ ẩm cao khác.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút nước và các chất lỏng khác, không rửa máy hút bụi bằng nước.
- Khi bạn cần vệ sinh hoặc sửa chữa máy hút bụi và khi không sử dụng máy hút bụi, vui lòng rút phích cắm điện, vui lòng không kéo dây nguồn khi rút phích cắm điện.
- Khi sử dụng máy hút bụi, hãy cẩn thận để không chặn cổng hút, nếu không động cơ sẽ bị quá tải và hư hỏng động cơ.
- Hãy chú ý lắp khung lọc bụi để tránh bụi lọt vào mô tơ khi sử dụng máy hút bụi.
- Vui lòng không sử dụng máy hút bụi để hút các hạt nhỏ như xi măng, bột thạch cao, bột bả v.v., nếu không sẽ gây tắc nghẽn bộ lọc bụi hoặc màng lọc của máy hút bụi và gây các sự cố như cháy động cơ.
- Khi vệ sinh máy hút bụi, vui lòng sử dụng khăn ẩm có chứa nước hoặc chất tẩy rửa trung tính, không sử dụng xăng, nước chổi, v.v., nếu không sẽ khiến vỏ máy bị nứt hoặc phai màu.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hình minh họa trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Vui lòng xử lý sản phẩm này đúng cách và tránh xa với trẻ con.
- Nếu dây điện bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa của nó hoặc các nhân viên chuyên môn tương tự.
- Vui lòng không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trên cùng một đường dây để tránh mạch điện bị quá tải gây nguy hiểm.
- Không sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn này một cách thích hợp.

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm

Mã sản phẩm	Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức	Dung tích định mức
GVCW-M16Y02	220-240V	50/60Hz	650W	1.2L

Thành phần sản phẩm



1. Máy chính
2. Đầu nối
3. Ống nối
4. Bàn chải sàn
5. Bàn chải phẳng dài


Trường hợp khi thay đổi về thông số kỹ thuật và các bộ phận của sản phẩm, xin tha lỗi không thông báo riêng.

Hướng dẫn lắp đặt

*Lưu ý: Không cắm điện khi lắp đặt

Kiểu thẳng đứng (cần sử dụng ống co dẫn)


1. Trước tiên, cắm đầu nối (1) vào cửa hút gió của máy chính, sau đó lắp đầu hút của bàn chải sàn (3) vào ống co dẫn (2), sau đó lắp cổng hút của bàn chải sàn (3) vào ống co dẫn (2), như trong hình 1 sau khi hoàn thành.



Hình 1

Kiểu cầm tay (không cần ống co dẫn)

1. Dùng tay giữ tay cầm của máy hút bụi, trước tiên cắm đầu nối (1) vào cổng hút của máy chính, sau đó cắm đầu hút phẳng (2) vào đầu nối (1), như trong hình 2.
2. Cắm ổ cắm điện và nhấn công tắc để thực hiện vệ sinh và quét bụi cầm tay;



Hình 2

1. Tắt công tắc nguồn sau khi sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, sau đó quấn dây nguồn để thu dọn.
2. Cắm ổ cắm điện và nhấn công tắc để thực hiện vệ sinh và quét bụi cầm tay;
3. Lưu ý: Bàn chải sàn áp dụng cho những khu vực rộng như sàn nhà, gầm tủ, đầu hút phẳng 2 trong 1/bàn chải tròn phù hợp với những không gian nhỏ như ghế sofa, bàn ghế, rèm cửa.

Vệ sinh và bảo trì


*Lưu ý: Vui lòng rút phích cắm điện trước khi vệ sinh và bảo trì

Sử dụng và bảo trì:


Vệ sinh bộ phận màng lọc (vui lòng rút phích cắm điện trước khi vệ sinh)

Khi lọc hút yếu đi, có thể do hộp chứa bụi và bộ phận màng lọc bị bám đầy bụi, cần vệ sinh màng lọc ngay lập tức;

1. Tháo hộp chứa bụi theo các bước trong hình 3 để tách ra hộp chứa bụi.
2. Làm sạch hộp chứa bụi: Lấy màng lọc ra khỏi hộp chứa bụi và tách nó ra, bạn chỉ cần vỗ nhẹ để làm sạch bụi tích tụ trên đó. Hãy lắp đặt hộp chứa bụi để sử dụng tiếp sau khi làm sạch, (như trong hình 4) Do màng lọc sẽ hao mòn tự nhiên, vui lòng thường xuyên thay màng lọc mới, nếu cần mua vui lòng liên hệ với văn phòng dịch vụ sau bán hàng.
3. Sau khi mỗi lần sử dụng xong, vui lòng làm sạch bụi/rác trong hộp chứa bụi để tránh tích tụ bụi hoặc vi khuẩn sinh sôi. Như trong hình (5)




Bước 1: Vận hộp chứa bụi ngược chiều kim đồng hồ




Bước 2: Tháo hộp chứa bụi ra ngoài bằng tay

Hình 3



Bước 1: Lắp đặt hộp chứa bụi vào máy chính



Bước 2: Vận chặt hộp chứa bụi theo chiều kim đồng hồ

Hình 4

4. Sau khi tháo rời hộp chứa bụi, hãy vệ sinh sạch hộp chứa bụi và màng lọc (có thể rửa bằng nước nhưng phải phơi khô trước khi sử dụng). Như trong hình 5;



Hình 5

Sử dụng và bảo trì

*Lưu ý! Đảm bảo rằng máy hút bụi không được cắm điện trước khi xử lý tất cả các công việc bảo trì và phụ kiện.

*Lưu ý! Để tối ưu hóa hiệu suất máy hút bụi, máy hút bụi phải được vệ sinh thường xuyên.

*Lưu ý! Nếu bộ chuyển động quá cũ hoặc bị hư hỏng, vui lòng liên hệ với đại lý mua bộ chuyển động mới để thay thế.

*Lưu ý! Nếu bạn gặp các vấn đề không rõ về sản phẩm hoặc những vấn đề không hiểu về sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đại lý trên bao bì để tư vấn.

*Lưu ý! Làm sạch hộp chứa bụi: Vệ sinh hộp chứa bụi thường xuyên có thể làm tăng hiệu suất hút bụi của máy hút bụi và ngăn máy hút bụi bị quá nhiệt và hao tổn.

*Lưu ý! Sau khi sử dụng xong máy hút bụi, vui lòng vệ sinh ngay hộp chứa bụi để duy trì lực hút tốt nhất khi lần sau sử dụng.

*Lưu ý! Khi hộp chứa bụi không được phơi khô và bị ướt sau khi vệ sinh, vui lòng không cho vào máy hút bụi và sử dụng, bởi vì hộp chứa bụi ướt dễ gây hư hỏng máy hút bụi.

Danh sách đóng gói

Tên	Máy chính	ống nối	Bàn chải sàn	Bàn chải bên dài	Bàn chải đa năng	Sách hướng dẫn
Số lượng	1	1	1	1	1	1

Penjelasan Penggunaan Keamanan

Untuk memastikan keamanan dan pencegahan atas kerugian properti Anda, mohon membaca dan mengikuti "Penjelasan Penggunaan Keamanan".


1. Sebelum menggunakan mohon baca buku panduan ini dengan seksama.
2. Sebelum menggunakan produk, mohon diperiksa dulu apakah tekanan daya tempat Anda sama dengan tekanan daya yang diperlukan produk.
3. Jangan menggunakan produk di luar cakupan produk.
4. Mohon menggunakan mesin penghisap debu ini sesuai fungsinya.
5. Produk ini tidak tersedia untuk orang (termasuk anak kecil) yang cacat kaki tangan, atau ada halangan jiwa atau kekurangan pengalaman dalam pengoperasian untuk menggunakannya, kecuali ada orang yang bertanggung jawab, membimbing atau mengawas mereka saat menggunakan produk ini.
6. Produk ini adalah sebuah mesin penghisap debu kering, mohon jangan menghisap deterjen, bensin, kaca, jarum, debu atau kotoran basah, korek api dan benda lainnya.
7. Jangan membiarkan penghisap debu dekat dengan sumber api atau tempat lainnya yang basah.
8. Jangan menggunakan mesin penghisap debu untuk menghisap air atau cairan lainnya, jangan mencuci seluruh mesin dengan bilasan air.
9. Jika Anda ingin mencuci atau memperbaiki mesin penghisap debu atau tidak menggunakannya lagi, mohon cabut colokkan steker, tapi tidak dengan menarik kabelnya.
10. Saat menggunakan mesin penghisap debu, mohon perhatikan jangan sampai mulut penghisap debu tersumbat, kalau tidak akan menjadikan beban berlebihan merusakkan mesin motor.
11. Saat menggunakan mesin penghisap debu harus memperhatikan rak penyaring sudah terpasang benar untuk menghindari debu terhisap masuk ke motor mesin.
12. Jangan menggunakan mesin debu untuk menghisap semen, bubuk gips, bubuk dinding dan partikel kecil lainnya, jika terhisap semua itu yang disebutkan akan terjadi hambatan di penyaring, dan akan mengakibatkan mesin motor rusak dan kegagalan lainnya.
13. Saat menggunakan mesin debu mohon menggunakan kain lap basah yang dicampur air atau mengandung deterjen netral, jangan pakai bensin, air thinner atau cairan lainnya yang bisa merusakkan retak cangkang atau bisa memudarka warnanya.
14. Baca buku panduan dan gambar penjelasannya dengan seksama untuk membantu Anda dalam penggunaan produk.
15. Mohon simpan baik-baik produk ini, jangan membiarkan anak-anak memainkannya.
16. Kalau ada kerusakan pada kabel dan untuk menghindari terjadinya kebahayaannya, harus digantikan kabelnya oleh produsen atau departemen servis atau staff profesional yang serupa.

17. Jangan menggunakan peralatan lain dalam satu jalur listrik agar tidak terjadi lewat beban listrik yang bisa mengakibatkan kebahayaannya.
18. Jika ada kerusakan dalam produk di bagian manapun, dilarang keras untuk menggunakannya lagi.
19. Mohon disimpan baik-baik buku panduan ini.

Tabel Parameter Teknologi Produk

No. seri produk	Nilai tekanan tegangan	Nilai frekuensi	Nilai daya	Nilai kapasitas
GVCN-M16Y01	220-240V	50/60Hz	650W	1.2L

Komponen Produk




1. Motor mesin
2. Kepala koneksi
3. Selang koneksi
4. Sikat lantai
5. Sikat gepeng panjang

Jika ada perubahan spesifikasi komponen produk, mohon maaf tidak diberitahukan dahulu

Penjelasan Pemasangan

*Perhatian: Jangan menyambungkan daya listrik saat memasang komponen Model tegak berdiri (Menggunakan selang sambungan)


1. Sambungkan kepala koneksi (1) Pasangkan mulut penghisap mesin utama dan masukkan kepala penghisap (3) pada selang ekspansi (2) dan masukkan sikat lantai (3) pada selang ekspansi (2), seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1

Model pegangan tangan (tidak memerlukan selang ekspansi)

1. Pegang erat mesin penghisap debu bagian pegangan tangan, masukkan dulu kepala koneksi (1) ke mulut penghisap mesin utama dan masukkan penghisap gepeng (2) ke kepala koneksi (1), selesai perakitan seperti gambar 2.
2. Colokkan soket sumber daya, tekan saklar dapat menjalankan pembersihan debu manual;




Gambar 2


1. Setelah selesai menggunakan produk sumber daya dimatikan, dan cabut steker dari soket kemudian kabel daya dililitkan rapi dan disimpan.
2. Colokkan soket sumber daya, tekan saklar dapat menjalankan pembersihan debu manual;
3. Perhatian: Sikat lantai cocok untuk pembersihan di bawah lantai, lemari dan tempat yang luas, sikat gepeng hisap/bulat two in one cocok digunakan pada sofa, meja, tirai jendela dan tempat kecil sempit.

Pembersihan dan Pemeliharaan

- *Perhatian: Sebelum pembersihan dan pemeliharaan mohon cabutkan dulu steker sumber daya.
- Penggunaan dan pemeliharaan
- Pembersihan rakitan penyaring (sebelum pembersihan mohon dicabut dulu sumber daya)
- Saat kekuatan penghisap melemah ada kemungkinan debu terkumpul di tong debu atau rakitan penyaring penuh, harus segera membersihkan penyaring;
1. Lepaskan gelas debu seperti langkah gambar 3, boleh melepaskan gelas debu.
 2. Membersihkan gelas debu: Lepaskan tong debu dari gelas debu, biasanya cukup dengan menepuk debu yang berada di atas permukaannya saja. Setelah pembersihan pasang kembali ke gelas debu dan bisa digunakan.
 3. Setiap kali selesai penggunaan, mohon bersihkan debu/sampah yang berada di dalam gelas debu agar dapat menghindari terjadinya tumpukan terlalu banyak berkembang biaknya bakteri. Seperti gambar (5)




Langkah pertama: Buka gelas debu dengan putaran lawan arah jarum




Putaran kedua: Tarik keluar gelas debu

Gambar 3




Langkah pertama: Pasangkan gelas debu ke mesin utama



Langkah kedua: Putar kencang gelas debu dengan arah jarum jam

Gambar 4

4. Setelah gelas debu dilepaskan, bersihkan gelas debu dan tong penyaring benar-benar, (boleh dicuci dengan air tapi harus benar-benar kering baru boleh digunakan). Seperti gambar 5;



Gambar 5

Penggunaan dan Pemeliharaan

- *Perhatian! Sebelum penanganan seluruh pemeliharaan dan perlepasan perakitan harus memastikan dulu sumber daya penghisap debu sudah dimatikan.
- *Perhatian! Untuk mendapatkan hasil penghisapan yang efisiensi, harus sering membersihkan penghisap debu.
- *Perhatian! Kalau inti mesin terlalu usang atau rusak mohon hubungi produsen untuk membeli inti baru untuk penggantinya.
- *Perhatian! Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami mengenai produk mohon hubungi layanan penjualan untuk konsultasi.
- *Perhatian! Pembersihan tong debu melancarkan saluran debu: sering membersihkan tong debu akan meningkatkan hasil penghisap debu dan menjaga tidak terjadinya penghisap debu terlalu panas sehingga rusak.
- *Perhatian! Selesai menggunakan penghisap debu, mohon bersihkan tong debu untuk penggunaan akan datang tetap dapat mempertahankan kekuatan daya penghisap
- *Perhatian! Setelah tong debu dibersihkan tapi belum kering, basah lembab, mohon jangan dipasangkan ke mesin penghisap debu, karena tong debu yang lembab basah dapat merusak penghisap debu.

Daftar Kemasan

nama	mesin utama	selang koneksi	sikat lantai	sikat bersisi panjang	sikat multi fungsi	buku panduan
Jumlah	1	1	1	1	1	1

说明书200*145mm,127g双胶纸